

# คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ HP Business Desktops รุ่น dx5150 Small Form Factor

หมายเลขเอกสาร: 373997-282

ธันวาคม 2005

คู่มือนี้เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการอัพเกรคเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นนี้

© ลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ข้อมูลที่ประกอบในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Microsoft และ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา และประเทศ/ภูมิภาคอื่นๆ

การรับประกันของผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะปรากฏอยู่ในประกาศการรับประกัน อย่างชัดเจนที่จัดส่งให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเท่านั้น ข้อความในที่นี้ จะไม่มีผลเป็นการรับประกันเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือการขาดหายของข้อมูลด้านเทคนิคหรือเนื้อหาของเอกสารนี้

เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเฉพาะซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ห้ามนำเอกสารนี้ และบางส่วนของเอกสารนี้ ไปทำการถ่ายเอกสาร ทำซ้ำ หรือแปลไปเป็นภาษาอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Hewlett-Packard Company



คำเตือน: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต



ข้อควรระวัง: ข้อความในลักษณะนี้หมายถึงการไม่ปฏิบัติตามอาจเป็นผลให้เกิด ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือสูญเสียข้อมูล

คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
HP Business Desktops
รุ่น dx5150 Small Form Factor
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ธันวาคม 2004
พิมพ์ครั้งที่สอง กุมภาพันธ์ 2005
หมายเลขเอกสาร: 373997-282

# สารบัญ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน. 1-ว์ ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า. 1-ว์
สวนบระกอบที่แผงตานหนา
ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์มาตรฐาน
แป็นพิมพ์อุปกรณ์เสริม HP Modular Keyboard
แบนพมพอุบกานแกรม TIF Modular Reyboard
ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์
พ แแกน แบบบนเบเนนนนายา
การอัพเกรดฮาร์ดแวร์
คุณสมบัติพร้อมใช้
คำเตือนและข้อควรระวัง
การใช้คอมพิวเตอร์รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กในโครงแบบมินิทาวเวอร์
การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า
การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม
DIMM
DDR-SDRAM DIMM
ซื้อกูเก็ต DIMM2–c
การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น
การถอดูการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น
การติดตั้งใครฟ์เพิ่มเติม
การค้นหาตำแหน่งของใครฟ์
การถอดูใครฟ์ออปติกัลหรือคิสเก็ตต์ใครฟ์
การติดตั้งใครฟ์ออปติกัลที่เป็นใครฟ์เสริม
การอัพเกรคฮาร์ค ใครฟ์
การติดตั้งใครฟ์ลงในช่องใส่ไครฟ์ ขนาค 3.5 นิ้ว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์	
การเปลี่ยนแบตเตอรี่	
การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย	
การติดตั้งถี่อครักษาความปลอดภัย	C-1
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	
คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์, การดูแลรักษาเครื่องและการเตรียมการขนย้าย	
ข้อกวรระวังสำหรับใครฟ้ออปติกัล การใช้งาน การทำความสะอาด. กวามปลอดภัย.	E-2 E-2 E-3 E-3
	การเปลี่ยนแบตเตอรี่ การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย การติดตั้งล็อครักษาความปลอดภัย การตายประจุไฟฟ้าสถิต การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ดัชนี

# คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

## คุณสมบัติของระบบมาตรฐาน

กอมพิวเตอร์ HP dx5150 Small Form Factor อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น สำหรับรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในระบบ โปรดรันยูทิลิตี Diagnostics for Windows กำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตีนี้จะอยู่ใน คู่มือ การแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีคี Documentation




สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะโครงแบบมินิทาวเวอร์ คุณต้องซื้อขาตั้ง ทาวเวอร์จาก HP (หมายเลขชิ้นส่วน 316593-001) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อ "การใช้คอมพิวเตอร์รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กในโครงแบบ มินิทาวเวอร์" ในคู่มือนี้



โครงแบบ dx5150 Small Form Factor


# ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า

ลักษณะการจัดวางใครฟ์อาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น



0	ไฟแสดงสถานะการทำงานของดิสเก็ตต์ไดรฟ์ (อุปกรณ์เสริม)	•	พอร์ต USB (Universal Serial Bus)
0	ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ (อุปกรณ์เสริม)	8	ไฟแสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดไดรฟ์
0	ปุ่มนำดิสเก็ตต์ออก (อุปกรณ์เสริม)	0	ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง
4	ไดรฟ์ออปติคัล (ไดรฟ์ CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, DVD-R/RW หรือ CD-RW/DVD Combo)	0	ปุ่มเพาเวอร์
6	ช่องเสียบไมโครโฟน	•	ไฟแสดงสถานะการทำงานของไดรฟ์ออปติคัล
0	ช่องเสียบหูฟัง	12	ปุ่มนำออกของไดรฟ์ออปติคัล

# ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง



#### ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง

0		ช่องเสียบสายไฟ	8	B	ช่องเสียบพอร์ตขนาน
0		สวิตช์เลือกระดับแรงดันไฟฟ้า	0	9 🖵 ช่องเสียบจอภาพ	
8	Ò	ช่องเสียบเมาส์ PS/2	•	<b>j</b> →	ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก
4		ช่องเสียบแป้นพิมพ์ PS/2	0	<b>→</b> ∫	ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า
6	•	Universal Serial Bus (USB)	<b>@</b>	<b>•</b>	ช่องเสียบไมโครโฟน
0	10101	ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม	₿	ū	ช่องเสียบจอภาพ Digital Video
•	무무	ช่องเสียบเน็ตเวิร์ก RJ-45	_		Interface (DVI–D)




ตำแหน่งและจำนวนของช่องเสียบอาจต่างกันไปในแต่ละรุ่น

หากติดตั้งการ์ดแสดงผล PCI แบบมาตรฐานไว้ ช่องเสียบบนการ์ดดังกล่าวและบนเมนบอร์ดจะสามารถใช้งาน ในเวลาเดียวกัน คุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบางอย่างในโปรแกรมการตั้งค่า F10 เพื่อให้สามารถใช้ ช่องเสียบทั้งสองช่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับการบูต โปรดดู คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10) ในแผ่นชีดี Documentation

ช่องเสียบ DVI-D จะใช้ได้กับจอแบนเท่านั้น

# ส่วนประกอบของแป้นพิมพ์มาตรฐาน



0	ปุ่มฟังก์ชัน	ทำหน้าที่พิเศษต่าง ๆ โดยขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่ใช้
2	ปุ่มการแก้ไข	รวมถึงปุ่มต่อไปนี้: Insert, Home, Page Up, Delete, End, และ Page Down
6	ไฟแสดงสถานะ	แสดงสถานะการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์ (Num Lock, Caps Lock และ Scroll Lock)
4	ปุ่มตัวเลข	ทำงานเหมือนกับปุ่มบนเครื่องคิดเลข
6	ปุ่มลูกศร	ใช้ค้นหาเอกสารหรือเว็บไซต์ ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับเคลื่อนไปทางซ้าย ขวา บน และล่าง แทนการใช้เมาส์
0	ปุ่ม Ctrl	ใช้ร่วมกับคีย์อื่น โดยจะมีผลต่างกันไปในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่คุณใช้
•	ปุ่มแอปพลิเคชัน*	ใช้ (เหมือนปุ่มขวาของเมาส์) เปิดเมนูป๊อปอัพในแอปพลิเคชันของ Microsoft Office อาจใช้เรียกฟังก์ชันอื่นในแอปพลิเคชันอื่น ๆ
8	ปุ่มโลโก้ Windows*	ใช้เปิดเมนู Start ใน Microsoft Windows ใช้ร่วมกับปุ่มอื่นเพื่อเรียกฟังก์ชัน ต่างๆ
9	คีย์ Alt	ใช้ร่วมกับคีย์อื่น โดยจะมีผลต่างกันไปในแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่คุณใช้
*ปุ่ม	งที่มีให้เฉพาะในบางพื้นที่เ <sup>-</sup>	ท่านั้น

# แป้นพิมพ์อุปกรณ์เสริม HP Modular Keyboard

หากชุดคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยแป้นพิมพ์ HP Modular Keyboard โปรดดู คู่มือผู้ใช้ HP Modular Keyboard ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุส่วนประกอบและการตั้งค่า

### ฟังก์ชันพิเศษของเมาส์

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่จะสนับสนุนการใช้เมาส์และฟังก์ชันที่กำหนดให้กับ ปุ่มของเมาส์แต่ละปุ่มจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่คุณใช้ด้วย

### ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์

คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีซีเรียลนัมเบอร์ที่ไม่ซ้ำกัน โปรดเก็บหมายเลขนี้ไว้ เพื่อการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อขอรับความช่วยเหลือ



ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์

# การอัพเกรดฮาร์ดแวร์

## คุณสมบัติพร้อมใช้

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ทำให้ง่ายต่อการอัพเกรดและการซ่อมบำรุง ขั้นตอนการติดตั้งส่วนใหญ่ที่อธิบายไว้ในบทนี้สามารถกระทำได้โดยไม่จำเป็น ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ

### คำเตือนและข้อควรระวัง

ก่อนที่จะลงมืออัพเกรคอุปกรณ์ โปรคอ่านคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคำเตือน ในคู่มือนี้อย่างละเอียด



คำเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อตและ/หรือพื้นผิวที่ร้อน ควรถอดสายไฟออกจากเต้ารับที่ผนัง และให้ส่วนประกอบภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ เย็นลงก่อนที่จะสัมผัส



คำเตือน: ในการลดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ โปรดอย่าต่อสายสำหรับการสื่อสาร/สายโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบของคอนโทรลเลอร์ อินเตอร์เฟชของเน็ตเวิร์ก (NIC)



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมของ
คอมพิวเตอร์เสียหาย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณ
ได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์ โปรดดู
ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต" ในคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิต



ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดแผงปิดด้านข้าง ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ปิดลง อย่างสมบูรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว

# การใช้คอมพิวเตอร์รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กในโครงแบบมินิทาวเวอร์


กอมพิวเตอร์รุ่นโครงเครื่องขนาดเล็กสามารถใช้งานได้ทั้งในลักษณะการจัดวาง แบบมินิทาวเวอร์หรือเคสก์ทอป ในการใช้งานในลักษณะโครงแบบมินิทาวเวอร์ กุณต้องซื้อขาตั้งทาวเวอร์จาก HP (หมายเลขชิ้นส่วน 316593-001)



ข้อควรระวัง: หากคอมพิวเตอร์อยู่ในลักษณะการจัดวางแบบเดสก์ทอป โปรดแน้ใจว่า เว้นพื้นที่ว่างรอบด้านของคอมพิวเตอร์ไว้อย่างน้อย 4 นิ้ว (10.2 ซม.) และไม่มีสิ่งใด ปิดบังโดยรอบ

### การติดตั้งขาตั้งทาวเวอร์:

- 1. หมุนคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในตำแหน่งทาวเวอร์ **1** แล้วจัดวางรูที่ฐานของ คอมพิวเตอร์ให้ตรงกับแกนและสกรูในขาตั้ง **2**
- 2. ขันสกรูเพื่อยึคคอมพิวเตอร์กับขาตั้ง 3 วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการ ติดตั้ง และทำให้มีการใหลเวียนของอากาศภายในเครื่องอย่างเหมาะสม



## การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า

เมื่อต้องการถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าและจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และถอดสายไฟ อุปกรณ์ภายนอกอื่นๆ




ข้อควรระวัง: ก่อนที่จะถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ ปิดลงอย่างสมบรณ์ และถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าแล้ว




วางเครื่องคอมพิวเตอร์ในแนวราบ (ให้แผงปิดด้านข้างหงายขึ้น) ก่อนที่จะ ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

3. คลายสกรูที่ด้านหลังเครื่องคอมพิวเตอร์ **1** เลื่อนแผงปิดไปทางด้านหลัง ของเครื่องคอมพิวเตอร์ **2** แล้วยกออก



การถอดแผงปิดด้านข้างคอมพิวเตอร์

4. ในการถอดแผงด้านหน้า ให้ค่อยๆ ดึงแถบทั้งสาม 🛈 ที่ด้านบนของแผง ด้านหน้า แล้วดึงแผงด้านหน้า 2 ออกจากโครงเครื่อง



#### การถอดแผงด้านหน้า

ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ในลักษณะย้อนกลับ



ออกแรงกคลงในขณะที่ใส่แผงปิดเครื่อง โปรคคูรายละเอียดเพิ่มเติมจากฉลาก ที่อยู่ภายในของแผงปิดเครื่อง



ในการติดตั้งแผงด้านหน้ากลับเข้าที่ ให้ใส่แถบสองแถบที่ด้านถ่างแผงด้านหน้า แล้วหมุนแผงด้านหน้าไปทางด้านหน้าเพื่อให้เกี่ยวเข้ากับแถบทั้งสามที่ด้านบน

# การติดตั้งหน่วยความจำเพิ่มเติม

เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งหน่วยความจำ double data rate synchronous dynamic random access memory (DDR-SDRAM) แบบ dual inline memory modules (DIMMs)

#### **DIMM**

ซื่อกเก็ตหน่วยความจำบนเมนบอร์คสามารถใช้กับ DIMM มาตรฐาน 4 ตัว สลือตหน่วยความจำเหล่านี้จะมีหน่วยความจำ DIMM ติคตั้งไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด หากคุณต้องการใช้จำนวนหน่วยความจำสูงสุดเท่าที่ระบบสนับสนุนคุณอาจต้อง เปลี่ยนไปใช้หน่วยความจำที่ตั้งค่าเป็นโหมคประสิทธิภาพสูงสองแชนเนล ขนาค ไม่เกิน 8 กิกะไบต์ (เทคโนโลยี 1-Gbit)



ระบบปฏิบัติการอาจจำกัดขนาดหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้

#### **DDR-SDRAM DIMM**

เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปอย่างเหมาะสม หากคอมพิวเตอร์สนับสนุน DDR-SDRAM DIMM หน่วยความจำ DIMM จะต้องเป็นแบบ:

- มาตรฐาน 184 ขา
- PC3200 400 MHz ไม่มีบัฟเฟอร์
- DDR-SDRAM DIMM 2.5 โวลต์

DDR-SDRAM DIMM ดังกล่าวยังจะต้อง:

- สนับสนุน CAS Latency 3 (CL = 3)
- มีข้อมูล SPD ของ JEDEC ตามที่บังคับไว้

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ยังรองรับ:

- เทคโนโลยีหน่วยความจำที่ไม่ใช่ ECC ขนาด 128Mbit, 256Mbit, 512Mbit และ 1Gbit
- DIMM แบบด้านเดียวและแบบสองด้าน
- DIMM ที่สร้างจากอุปกรณ์ DDR รุ่น x8 และ x16 ส่วน DIMM ที่สร้าง จาก SDRAM รุ่น x4 ไม่ได้รับการสนับสนุน



ระบบจะไม่เริ่มทำงานถ้าหากคุณติดตั้ง DIMM ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน

### ซ็อกเก็ต DIMM

ระบบจะทำงานในโหมดแชนเนลเดียวหรือโหมดประสิทธิภาพสูงสองแชนเนล โดยอัตโนมัติ ขึ้นอย่กับลักษณะการติดตั้งของ DIMM


ในโหมดแขนเนลเดียว ให้ติดตั้งซื้อกเก็ต XMM1 ก่อนทุกครั้ง หากคุณ เพิ่ม DIMM ชุดที่สองที่มีขนาดหน่วยความจำแตกต่างจากชุดแรก ให้ติดตั้ง ไว้ใน XMM3 มิฉะนั้นระบบจะไม่ทำงาน



🔪 ในโหมดแชนเนลเดียว ความเรื่วสูงสุดในการทำงานจะถูกกำหนดด้วย DIMM ที่ช้า ที่สุดในระบบ หากระบบติดตั้ง DIMM ความเร็ว 266 เมกะเฮิรตซ์ และ DIMM ชุดที่สองเป็นแบบความเร็ว 333 เมกะเฮิรตซ์ ระบบก็จะทำงานด้วยระดับความเร็ว ที่ต่ำกว่า

ในโหมคสองแชนเนล DIMM ทั้งหมคต้องเหมือนกัน หากคุณติคตั้ง DIMM ลงในซ็อกเก็ตเพียงสองชุด คุณต้องใช้ DIMM ที่เหมือนกัน และติดตั้งใน ซ็อกเก็ต XMM1 และ XMM2 ที่เป็นสีดำ หากคุณติดตั้งหน่วยความจำใน ซ็อกเก็ต DIMM ทั้งสี่ซ็อกเก็ต คุณจะต้องใช้ DIMM ที่เหมือนกันในทุก ซ็อกเก็ต หรือใช้คู่ DIMM ที่เหมือนกันในซ็อกเก็ตแต่ละคู่ นั่นคือ ซ็อกเก็ต สีคำ XMM1 และ XMM2 และซ็อกเก็ตสีน้ำเงิน XMM3 และ XMM4 มิเห่นบั้นแล้ว เครื่องอาจจะไม่สามารถทำงานอย่างเหมาะสม

มีชื่อกเก็ต DIMM ทั้งหมดสี่ชื่อกเก็ตบนเมนบอร์ด สองชื่อกเก็ตต่อหนึ่งแชนเนล ซ็อกเก็ตดังกล่าวจะระบุว่าเป็น XMM1, XMM2, XMM3 และ XMM4 ซ็อกเก็ต XMM1 และ XMM3 ทำงานในแชนเนล A ส่วนซ็อกเก็ต XMM2 และ XMM4 ทำงานในแชนเนล B



#### ตำแหน่งของซ็อกเก็ต DIMM

รายการ	คำอธิบาย	สีของซ็อกเก็ต
0	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM1, แชนเนล A	สีดำ
0	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM2, แชนเนล B	สีดำ
8	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM3, แชนเนล A	สีน้ำเงิน
4	ซ็อกเก็ต DIMM ที่ XMM4, แชนเนล B	สีน้ำเงิน

### การติดตั้ง DDR-SDRAM DIMM



ข้อควรระวัง: ช็อกเก็ตสำหรับหน่วยความจำมีหน้าสัมผัสเป็นทองคำ ดังนั้น เมื่ออัพเกรด หน่วยความจำ คุณจะต้องใช้โมดูลหน่วยความจำที่มีหน้าสัมผัสเป็นทองคำเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและ/หรือการเกิดสนิมจากการใช้หน้าสัมผัสโลหะที่เข้ากันไม่ได้



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำความเสียหายแก่ส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่อง คอมพิวเตอร์และการ์ดอุปกรณ์เสริม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมี การลงกราวด์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"



ข้อควรระวัง: เมื่อทำงานกับโมดูลหน่วยความจำ โปรดใช้ความระมัดระวังไม่ให้สัมผัสกับ หน้าสัมผัสใด ๆ ซึ่งอาจทำให้โมดูลหน่วยความจำเสียหาย


- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอคสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอคสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้าโปรดดูที่ "การถอดแผงปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า"



ข้อควรระวัง: ตรวจสอบตำแหน่งของสายเคเบิลทั้งหมดก่อนที่จะยกหรือวางช่องใส่ไดรฟ์ เพื่อป้องกันความเสียหาย

2–8 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

# 4. หมุนช่องใส่ใครฟ์ Easy Access ให้ตั้งตรง




### การหมุนช่องใส่ไดรฟ์ Easy Access

5. ค้นหาซื้อกเก็ตของโมคูลหน่วยความจำ



**คำเตือน:** ในการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากพื้นผิวที่ร้อน โปรดรอให้ส่วนประกอบ ภายในเย็นลงก่อนที่จะสัมผัส  เปิดสลักทั้งสองด้านของซื้อกเก็ตหน่วยความจำ ● และใส่โมดูลหน่วย ความจำลงในซื้อกเก็ต ❷



#### การติดตั้งหน่วยความจำ DIMM



คุณจะสามารถติดตั้งหน่วยความจำได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น โดยดูให้ร่องของโมดูล ตรงกับแท็บที่ซ็อกเก็ตหน่วยความจำ



ถ้าคุณมี DIMM ติดตั้งไว้แล้วในซ็อกเก็ต XMM1 และคุณต้องการจะใส่ DIMM ชุดที่สอง คุณก็ควรที่จะติดตั้ง DIMM แบบเดียวกันลงในซ็อกเก็ต XMM2 ถ้าคุณ ติดตั้ง DIMM ลงในซ็อกเก็ตทั้งสี่ ก็ควรใช้ DIMM ที่เหมือนกันในแต่ละซ็อกเก็ต มิฉะนั้น ระบบจะไม่ทำงานในโหมดสองแชนเบล

- 7. คัน โมดูลหน่วยความจำลงในซ็อกเก็ต ดูให้แน่ใจว่า โมดูลสอดเข้าไปจนสุด และเข้าที่แล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าสลักอยู่ในตำแหน่งปิด ❸
- 8. ทำซ้ำขั้นตอน 6 และ 7 สำหรับโมคูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณต้องการติดตั้ง
- 9. วางช่องใส่ใครฟ์ Easy Access กลับสู่ตำแหน่งเดิม ระวังอย่าให้โครงเครื่อง หนีบทับสายเคเบิล ในขณะที่วางช่องใส่ใครฟ์ Easy Access กลับเข้าที่

10. ใส่แผงด้านหน้าและแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่ คอมพิวเตอร์จะรับรู้หน่วยความจำเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเปิดเครื่อง

## การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนซัน

คอมพิวเตอร์มีสล็อตเอ็กซ์แพนชัน PCI สี่สล็อต แต่ละสล็อตสามารถรองรับ การ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI แบบครึ่งความสูง หรือการ์ด PCI Express ความยาว ไม่เกิน 6.6 นิ้ว (16.764 ซม.)




คุณสามารถติดตั้งการ์ด PCI หรือการ์ด PCI Express x1, x4, x8 หรือ x16 ในสถือตเอ็กซ์แพนชั้นแต่ละสล็อต

เมื่อต้องการติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงด้านหน้า"
- 4. หาสล็อตที่ต้องการเพื่อใส่การ์คเอ็กซ์แพนชัน


- 5. คลายสลักขึดฝาปิดสล็อตที่ยึดฝาปิดสล็อต PCI ไว้โดยดึงสลักขึ้น 🖜
- 6. ถอดฝาปิดสล็อต โดยเลื่อนฝาปิดขึ้นและดึงไปทางด้านในของโครงเครื่อง 2



การถอดฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น



ระวังอย่าขูดขีดโดนส่วนประกอบอื่นๆ ในโครงเครื่อง ในระหว่างที่ติดตั้งการ์ด เอ็กซ์แพนชัน



#### การติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชัน

- 8. ผลักสลักขึดฝาปิดสล็อตลง 3 เพื่อขึดการ์ดเอ็กซ์แพนชันให้อยู่กับที่
- 9. หากกุณ*ไม่*ต้องการเปลี่ยนการ์คเอ็กซ์แพนชันอันใหม่ ให้ใส่ฝาปิดสล็อต เอ็กซ์แพนชันเพื่อปิดช่องที่เปิดอยู่ ใส่ฝาปิดโลหะในสล็อตที่เปิดอยู่ และผลัก สลักยึดลงเพื่อยึดฝาปิดสล็อตให้อยู่กับที่



ข้อควรระวัง: หลังจากที่ถอดการ์ดเอ็กซ์แพนซัน คุณจะต้องใส่การ์ดอันใหม่ หรือปิด สล็อตที่เปิดอยู่ (ด้วยฝาปิดโลหะหรือแผ่นเทป เพื่อให้ส่วนประกอบภายในมีการระบาย ความร้อนที่เหมาะสมในขณะทำงาน)

### การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น

การถอดการ์ดเอ็กซ์แพนชัน:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสาย ไฟออกจากเค้ารับ ไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดฝาครอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ "การถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และแผงด้านหน้า"
- 4. คลายสลักขึดฝาปิดสล็อตที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ ซึ่งยึดฝาปิดสล็อต PCI ไว้ โดยดึงสลักขึ้น
- 5. ก่อยๆ โยกการ์ดจนกระทั่งขั้วต่อหลุดออกจากซ็อกเก็ต ดึงการ์ดเอ็กซ์แพนชั้น ขึ้นตรงๆ จากนั้นจึงนำออกจากโครงเครื่อง ระวังอย่าให้การ์ดขูดขีดกับส่วน ประกอบภายในอื่นๆ
- 6. เก็บการ์ดไว้ในหืบห่อที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต
- 7. หากไม่ต้องการติดตั้งการ์ดเอ็กซ์แพนชั้นอันใหม่ ให้ใส่ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชั้น เพื่อปิดช่องที่เปิดอยู่
- 8. ดันสลักขึดฝาปิดสล็อตลง เพื่อขึดการ์ดเอ็กซ์แพนชันและฝาปิดสล็อต



ข้อควรระวัง: สล็อตใส่การ์ดเอ็กช์แพนชั้นทั้งหมดที่ด้านหลังของคอมพิวเตอร์ต้องมีการ์ด เอ็กช์แพนชั้นหรือฝาปิดสล็อตปิดอยู่ เพื่อให้มีการระบายความร้อนของส่วนประกอบภายใน อย่างเหมาะสมในระหว่างการทำงาน

# การติดตั้งไดรฟ์เพิ่มเติม


คอมพิวเตอร์นี้มีช่องใส่ ใครฟ์ภายนอกสองช่อง ในการติดตั้ง ใครฟ์เพิ่มเติม ให้ติดตั้ง สกรูตัวนำเพื่อให้มั่นใจว่า ใครฟ์จะตรงกับ โครงของ ใครฟ์และยึดอยู่กับที่อย่าง แน่นหนา HP มีสกรูตัวนำสำรองมาให้ (สกรูมาตรฐาน 6-32 สี่ตัว และสกรูแบบ เมตริค M3 สี่ตัว) ที่ด้านหน้าของโครงเครื่องซึ่งอยู่ด้านหลังของแผงด้านหน้า ฮาร์ค ใครฟ์จะใช้สกรูมาตรฐาน 6-32 ส่วนใครฟ์อื่นๆ ทั้งหมดจะใช้สกรูแบบเมตริค M3 สกรูแบบเมตริคของ HP จะเป็นสีดำ ส่วนสกรูมาตรฐานของ HP จะเป็นสีเงิน



ข้อควรระวัง: ในการป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือไดรฟ์:

- หากคุณกำลังใส่หรือถอดฮาร์ดไดรฟ์ ให้ปิดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน และจากนั้น ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่าถอดฮาร์ดไดรฟ์ขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดหรืออยู่ในโหมด สแตนด์บาย
- ก่อนที่จะทำงานกับไดรฟ์ โปรดคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อน และในขณะที่ทำงานกับไดรฟ์
   โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเสียบของไดรฟ์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
   การป้องกันความเสียหายจากประจุไฟฟ้าสถิตใน ภาคผนวก D, "การคายประจุไฟฟ้าสถิต"
- ถือไดรฟ์อย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกพื้น
- อย่าใช้แรงมากเกินไปขณะที่ใส่ไดรฟ์
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ใดรฟ์สัมผัสกับความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมาก ๆ หรือผลิตภัณฑ์
   ที่มีสนามแม่เหล็ก เช่น จอภาพหรือลำโพง
- หากจะต้องส่งไดรฟ์ทางไปรษณีย์ ให้บรรจุไดรฟ์ในซองบุวัสดุกันกระแทก หรือ
   หีบห่อกันกระแทกแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม และทำเครื่องหมายที่ด้านนอกหีบห่อว่า
   "Fragile:Handle With Care"

### การค้นหาตำแหน่งของไดรฟ์



#### ตำแหน่งของไดรฟ์ในเครื่องเดสก์ทอป

- ช่องใส่ไดรฟ์ 3.5 นิ้ว (ดิสเก็ตต์ใดรฟ์ขนาด 1.44 MB ตามที่แสดงในรูป)\*
- ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 นิ้ว สำหรับไดรฟ์เสริม
- 🔞 ช่องใส่ไดรฟ์ภายใน 3.5 นิ้ว สำหรับฮาร์ดไดรฟ์มาตรฐาน

\*หากคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งดิสเก็ตต์ไดรฟ์ขนาด 1.44 MB จะต้องมีการใส่ฝาปิด ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ตามที่แสดงในรูป หากช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้วของคอมพิวเตอร์ ว่างเปล่า จะมีฝาปิดติดตั้งอยู่แทน หากไม่มีโดรฟ์ติดตั้งไว้ในช่องใส่ดังกล่าว คุณสามารถ ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (เช่น ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ ฮาร์ดไดรฟ์ หรือซิปไดรฟ์) ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในการติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ไม่ใช่ดิสเก็ตต์ไดรฟ์ หรือฮาร์ดไดรฟ์ คุณจะต้องสั่งชื้อฝาปิดอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (PN 316008-001)

ในการตรวจสอบชนิด ขนาด และความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ ของคุณ ให้รันโปรแกรมการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรคดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

### การถอดไดรฟ์ออปติคัลหรือดิสเก็ตต์ไดรฟ์



ข้อควรระวัง: นำสื่อเก็บข้อมูลที่ถอดออกได้ทั้งหมดออกจากไดรฟ์ ก่อนที่จะถอดตัวไดรฟ์



ใครฟ์ออปติกัลกือ ใครฟ์ซีดีรอม, CD-RW หรือดีวีดีรอม


- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้าโปรดดูที่ "การถอดแผงปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า"
- 4. ยกช่องใส่ใครฟ์ Easy Access ขึ้นตรงๆ
- 5. ถอดสายสัญญาณเสียง สายสัญญาณ และสายไฟของใครฟ์ออก ปลายอีกค้าน ของสายสัญญาณเสียงควรต่ออยู่กับช่องเสียบสัญญาณเสียงบนเมนบอร์ด เช่นเดิม



เฉพาะระบบ Linux เท่านั้นที่จะมีสายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อกับไครฟ็ออปติกัล

6. วางช่องใส่ใครฟ์ Easy Access กลับสู่ตำแหน่งเดิม

- 7. ผลักสลักปลดใครฟ์ ใปทางด้านหลังของโครงเครื่อง และง้างไว้
- 8. เลื่อนไครฟ์ **2** ไปทางด้านหน้าของโครงใส่ไครฟ์ แล้วยกไครฟ์ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์



การถอดไดรฟ์ออปติคัลหรือดิสเก็ตต์ใดรฟ์ เมื่อต้องการใส่ไครฟ์ ให้ปฏิบัติข้อนขั้นตอนการถอคไครฟ์



เมื่อเปลี่ยนไครฟ์ ให้ใช้สกรูสี่ตัวจากไครฟ์เดิม ซึ่งจะใส่ลงในตำแหน่งรางของไครฟ์

2–18 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

## การติดตั้งไดรฟ์ออปติคัลที่เป็นไดรฟ์เสริม

เมื่อต้องการติดตั้งใครฟ์ออปติคัลที่เป็นใครฟ์เสริม:

- 1. ถอดไครฟ์ออปติคัลออกหากมีติดตั้งอยู่
- 2. ใส่สกรูตัวนำสองตัวที่ด้านข้างของไดรฟ์



ข้อควรระวัง: ใช้สกรูตัวนำขนาด 3/16 นิ้ว หรือ 5 มม. เท่านั้น สกรูที่ยาวกว่านี้อาจจะ ทำความเสียหายให้กับส่วนประกอบภายในไดรฟ์ได้




เมื่อเปลี่ยนไครฟ์ ให้ใช้สกรูสี่ตัวจากไครฟ์เดิม ซึ่งจะใส่ลงในตำแหน่งรางของไครฟ์



การติดตั้งสกรูตัวนำในไดรฟ์ออปติคัล

3. ใส่สกรูตัวนำของใครฟ์เข้ากับสล็อตตัว J ของช่องใส่ใครฟ์ **1** จากนั้น ให้เลื่อนใครฟ์ไปทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ **2** 




การติดตั้งไดรฟ์ออปติคัล



สลักปลดไดรฟ์จะล็อกเข้าที่โดยอัตโนมัติ เมื่อกุณติดตั้งไดรฟ์

4. ยกช่องใส่ใครฟ์ Easy Access ให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรงและต่อสายเคเบิล แบบแบนและสายสัญญาณเสียงเข้ากับเมนบอร์ค



#### การต่อสายเคเบิลแบบแบนและสายสัญญาณเสียง

5. ต่อสายไฟ สายเคเบิลแบบแบน และสายสัญญาณเสียง เข้าที่ค้านหลังของไครฟ์ ออปติคัล



เฉพาะระบบ Linux เท่านั้นที่จะต้องใช้สายสัญญาณเสียงเชื่อมต่อกับไครฟ์ ออปติคัล

- 6. วางช่องใส่ใครฟ์ Easy Access กลับสู่ตำแหน่งเดิม ระวังอย่าให้โครงเครื่อง หนีบทับสายเคเบิล ในขณะที่วางช่องใส่ใครฟ์ Easy Access กลับเข้าที่
- 7. ใส่แผงด้านหน้าและแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่ ระบบจะรับรู้ใครฟ์และตั้งค่าให้กับคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ



ข้อควรระวัง: เมื่อทำการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ โปรดตรวจสอบว่าสายเคเบิลอยู่ใน ตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างการประกอบเครื่องกลับสภาพเดิม การวางสายเคเบิลไม่ถูกต้อง คาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสียหายได้

### การอัพเกรดฮาร์ดไดรฟ์

### การถอดและการเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์



🌎 คอมพิวเตอร์นี้สามารถติดตั้งได้เฉพาะฮาร์ดไดรฟ์แบบ Serial Advanced Technology Attachment (SATA) เท่านั้น




อย่าลืมสำรองข้อมูลที่เก็บไว้บนฮาร์คไครฟ์ตัวเก่า ก่อนที่จะถอดออก เพื่อที่คุณ จะสามารถบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงบนฮาร์ดไดรฟ์ตัวใหม่

ฮาร์คไครฟ์ขนาค 3.5 นิ้ว จะอยู่ที่ด้านขวาของเครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีการถอด และเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสาย ไฟออกจากเต้ารับ ไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้าโปรดดูที่ "การถอดแผงปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า"
- 4. ยกช่องใส่ใครฟ์ Easy Access ขึ้นตรงๆ
- 5. ถอดสายไฟและสายเคเบิลข้อมูลออกจากด้านหลังของไครฟ์


- 6. กดสลักปลดใครฟ์ค้างไว้ 🛈
- 7. เลื่อนใครฟ์ไปทางด้านขวาของช่องใส่ใครฟ์ 2 แล้วดึงใครฟ์ออกจากช่อง ใส่ใครฟ์ 3



#### การถอดฮาร์ดไดรฟ์

8. ในการใส่ฮาร์คไครฟ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นในลักษณะย้อนกลับ

## 9. ต่อสายไฟ 🛈 และสายเคเบิลข้อมูล 🝳 เข้ากับฮาร์คไครฟ์



การต่อสายเคเบิลข้อมูลและสายไฟ

### 10. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับช่องเสียบบนเมนบอร์ด



หากเครื่องของคุณมีฮาร์คไครฟ์เพียงตัวเคียว คุณต้องเชื่อมต่อฮาร์คไครฟ์กับ ช่องเสียบที่มีสัญลักษณ์ 0 ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงาน ของฮาร์คไครฟ์



#### ตำแหน่งของช่องเสียบฮาร์ดไดรฟ์



เมื่อเปลี่ยนฮาร์คไครฟ์ ให้ใช้สกรูสี่ตัวจากไครฟ์เดิมซึ่งจะใส่ลงในตำแหน่งราง ของไครฟ์ คุณจะต้องใช้ไขควง Torx T-15 เพื่อถอดและติดตั้งสกรูตัวนำกลับคืน



หากกุณเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์หลัก ให้ใส่แผ่นซีดี Restore Plus! เพื่อกู้คืนระบบ ปฏิบัติการ ไดรเวอร์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เกยติดตั้งไว้ล่วงหน้าใน กอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามกำแนะนำในคู่มือที่อยู่ในแผ่นซีดี Restore Plus! เมื่อ ขั้นตอนกู้คืนเสร็จสมบูรณ์ ให้ลงไฟล์ส่วนตัวที่กุณสำรองไว้ก่อนที่จะเปลี่ยน ฮาร์ดไดรฟ์

### การตั้งค่าฮาร์ดไดรฟ์ SATA

หลังจากที่ติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ SATA ให้เปิดใช้คอนโทรลเลอร์ที่เหมาะสมในยูทิลิตี การตั้งค่าคอมพิวเตอร์

- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Microsoft Windows ให้คลิก Start > Shut Down > Restart
- 2. ทันทีที่คอมพิวเตอร์เปิดขึ้น ให้กด F10 ค้างไว้จนกว่าคุณจะเข้าสู่ยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์



หากคุณไม่ได้กด F10 ภายในเวลาที่เหมาะสม คุณจะต้องเริ่มการทำงานของ คอมพิวเตอร์ใหม่ และกด F10 ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตีดังกล่าว

- 3. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Integrated Peripherals และกด Enter
- 4. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก South OnChip PCI Device และกด Enter
- 5. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก Onboard Chip SATA และกด Enter
- 6. ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อเลือก **SATA Disabled**, **IDE Controller** (non-RAID) หรือ **RAID Controller**
- 7. กด **F10** เพื่อบันทึกการตั้งค่าลงใน CMOS และออกจากยูทิลิตีการตั้งค่า คอมพิวเตอร์

หากคุณเลือกคอน โทรลเลอร์ RAID คุณจะต้องสร้างและกำหนดค่าชุด RAID


- 1. เปิดหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หากคุณอยู่ใน Microsoft Windows ให้คลิก **Start > Shut Down > Restart**
- 2. เมื่อพรอมต์ปรากฏขึ้น ให้กด **Ctrl+S** หรือ **F4** เพื่อเข้าสู่ยูทิลิตี RAID ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อสร้างชุด RAID สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือการติดตั้ง RAID ที่ http://www.hp.com ภายใต้หัวข้อการสนับสนุน และไดรเวอร์สำหรับ dx5150

### การติดตั้งไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ ขนาด 3.5 นิ้ว

ช่องใส่ ใครฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ด้านซ้ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจมีดิสเก็ตต์ ใครฟ์ ติดตั้งไว้ หรืออาจว่างเปล่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดของ ฝาปิดช่องใส่ใครฟ์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ติดตั้งคิสเก็ตต์ไครฟ์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม คุณก็สามารถ ที่จะติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว เช่น คิสเก็ตต์ใครฟ์ หรือฮาร์คไครฟ์ ลงในช่อง ใส่ใดรฟ์ได้ใบภายหลัง



💫 ชนิดของฝาปิดที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะติดตั้ง หากคุณ ติดตั้งคิสเก็ตต์ใครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดคิสเก็ตต์ใครฟ์ (PN 316002-001) หากคุณ ติดตั้งฮาร์ค ใครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดแผงค้านหน้า (PN 316006-001) หากคุณ ติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ไม่ใช่ดิสเก็ตต์ใครฟ์หรือฮาร์ดไครฟ์ คุณจะต้องใช้ ฝาปิดอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (PN 316008-001) โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP เพื่อสั่งซื้อฝาปิดที่เหมาะสมในกรณีที่คุณ ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม





### ตำแหน่งของสกรูตัวนำ



สกรูตัวนำบนดิสเก็ตต์ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว **0** จะอยู่ใกล้กันมากกว่าสกรู


## ในการติดตั้งไครฟ์ลงในช่องใส่ไครฟ์:

- 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 2. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า และถอดสายออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด
- 3. ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้าโปรดดูที่ "การถอดแผงปิด เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงด้านหน้า"

4. ถอดฝาปิดดิสเก็ตต์ใครฟ์ โดยผลักแถบเข้าไปข้างใน **1** และดึงฝาปิด ดิสเก็ตต์ใครฟ์ **2** ออกมาจากแผงด้านหน้า



ชนิดของฝาปิดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโครงแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์




การถอดฝาปิดดิสเก็ตต์ไดรฟ์

5. ใส่สกรูตัวหลังของฮาร์คไครฟ์ **1** ลงในสล็อตตัว J ที่ด้านหลัง เลื่อนไครฟ์ **2** ไปทางค้านหลังของโครงใครฟ็จนกระทั่งสกรูตัวหน้าอยู่ตรงกับสล็อตตัว J ที่ด้านหน้า จากนั้นให้กดด้านหน้าของไดรฟ์ลง เลื่อนไดรฟ์ไปทางด้านหลัง จนเข้าที่



الله (ค้านหน้าและค้านหลัง) จะตรงกับสล็อต ตัว J ใส่สกรูตัวนำลงในสล็อตตัว J แล้วเลื่อนใครฟ์ไปทางค้านหลังของโครงใครฟ์ จนเข้าที่




การติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ลงในช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว

### 6. ใส่ฝาปิดช่องใส่ใครฟ์ที่เหมาะสม โดยกดฝาปิดให้เข้าที่



💫 ชนิดของฝาปิดที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะติดตั้ง หากคุณ ติดตั้งคิสเก็ตต์ใครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดคิสเก็ตต์ใครฟ์ (PN 316002-001) หากคุณ ติดตั้งฮาร์คไครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดในแผงด้านหน้า (PN 316006-001) ตาม ภาพประกอบค้านล่างนี้ หากคุณติดตั้งอุปกรณ์ขนาด 3.5 ูนิ้ว ที่ไม่ใช่ดิสเก็ตต์ไครฟ์ หรือฮาร์คไครฟ์ คุณจะต้องใช้ฝาปิดอุปกรณ์ขนาด 3.5 นิ้ว (PN 316008-001) โปรคติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP เพื่อสั่งซื้อ ฝาปิดที่เหมาะสมในกรณีที่คุณติด<sup>ต</sup>ั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม



### การติดตั้งฝาปิด

- 7. ต่อสายไฟและสายเคเบิลข้อมูล
- 8. ใส่แผงด้านหน้าและแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับเข้าที่

# รายละเอียดผลิตภัณฑ์



ข้อควรระวัง: หากคอมพิวเตอร์อยู่ในลักษณะการจัดวางแบบเดสก์ทอป โปรดแน้ใจว่า เว้นพื้นที่ว่างรอบด้านอย่างน้อย 4 นิ้ว (10.2 ซม.) และไม่มีสิ่งใดปิดบังโดยรอบ

HP dx5150 Small Form Factor		
ขนาดของโครงเครื่องแบบเดสก์ทอป		
ความสูง	3.95 นิ้ว	10.3 ซม.
ความกว้าง	13.3 ນີ້ວ	33.78 ซม.
ความหนา	15.1 ນີ້ວ	38.35 ซม.
น้ำหนักโดยประมาณ	21 ปอนด์	9.53 กก.
ช่วงอุณหภูมิ		
ขณะทำงาน	50° ถึง 95° F	10° ถึง 35° C
ขณะไม่ทำงาน	-22° ถึง 140° F	-30° ถึง 60° C
ความชื้นสัมพัทธ์ (ไอน้ำไม่กลั่นตัว)		
ขณะทำงาน	10–90%	10–90%
ขณะไม่ทำงาน (38.7° C ของปรอทวัดความชื้นสูงสุด)	5–95%	5–95%
ระดับความสูง (ไม่มีการปรับความดัน)		
ขณะทำงาน	10,000 ฟุต	3048 เมตร
ขณะไม่ทำงาน	30,000 ฟุต	9144 เมตร



อุณหภูมิขณะทำงานอยู่ที่ 1.0° C ต่อ 300 เมตร (1000 ฟุต) ถึง 3000 เมตร (10,000 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ไม่มีแสงแดดเป็นระยะเวลานาน มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 10° C/ชั่วโมง ระดับสูงสุดอาจขึ้นอยู่กับประเภท และจำนวนของอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง

HP dx5150 Small Form Factor (ต่อ)		
การกระจายความร้อน		
สูงสุด	971 บีทียู/ชม.	245 กิโลแคลอรี/ชม.
ปกติ (ว่าง)	256 บีทียู/ชม.	65 กิโลแคลอรี/ชม.
	การตั้งค่าสวิตช์ระดับแรงดันไฟฟ้า	
แหล่งจ่ายไฟ	115 โวลต์	<b>230</b> โวลต์
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน	90–132 VAC	180-264 VAC
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ปรับระดับ	100-127 VAC	200-240 VAC
ความถี่ที่ปรับระดับของสาย	47–63 Hz	47–63 Hz
🔊 ระบบนี้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่มีการปรับระดับแบบ passive เมื่อใช้ในโหมด 230 โวลต์ ซึ่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์นี้ ผ่านข้อกำหนดสำหรับเครื่องหมาย CE ที่ใช้ในประเทศต่าง ๆ ในสหภาพยุโรป		
กำลังไฟออก	200 วัตต์	200 วัตต์
กระแสไฟเข้าที่ปรับระดับ (สูงสุด)	6 A @ 115 VAC	3 A @ 230 VAC

# การเปลี่ยนแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่มาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะทำให้นาฬิกาภายในเครื่อง ทำงาน เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดใช้แบตเตอรี่ที่เทียบเท่ากับแบตเตอรี่เดิมที่ติดตั้ง ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ ลิเธียมแบบเหรียญ แรงคัน 3 โวลต์



อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลิเธียมอาจยาวนานขึ้นเมื่อต่อกอมพิวเตอร์เข้ากับเต้ารับ ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียมเมื่อ**ไม่ได้**เชื่อมต่อกับ ไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น



คำเตือน: คอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมแมงกานีสไดอ็อกไซด์ ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการลูกไหม้หากไม่ได้ติดตั้งใช้งานอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ:

- อย่าพยายามชาร์จแบตเตอรี่ใหม่
- อย่าให้แบตเตอรื่อยู่ในอุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส (140 องศาฟาเรนไฮต์)
- อย่าถอดชิ้นส่วน ทุบ เจาะ ลัดวงจรภายนอก หรือวางในบริเวณใกล้ไฟหรือน้ำ
- เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้อะไหล่ของ HP ที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น



ข้อควรระวัง: ก่อนเปลี่ยนแบตเตอรี่ สิ่งสำคัญคือการสำรองข้อมูลใน CMOS ของ คอมพิวเตอร์ เมื่อถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ ค่าใน CMOS จะถูกลบทั้งหมด โปรดดู คู่มือการแก้ไขปัญหา ในแผ่นซีดี Documentation สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสำรองข้อมลการตั้งค่า CMOS



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ หีบห่อแบตเตอรี่ และตัวเก็บประจุไฟฟ้า ร่วมกับขยะภายในบ้าน และเพื่อการรีไซเคิลหรือการทิ้งที่เหมาะสม โปรดใช้ระบบเก็บขยะส่วนกลางหรือส่งคืน ให้กับ HP, พันธมิตรทางการค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ HP



ข้อควรระวัง: ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมของ คอมพิวเตอร์เสียหาย ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ โปรดตรวจสอบว่า คุณได้ทำการคายประจุไฟฟ้าสถิตด้วยการสัมผัสวัตถุที่เป็นโลหะซึ่งมีการลงกราวด์

 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมโดยสั่งปิดจากระบบปฏิบัติการ แล้วปิด อุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด ถอดสาย ไฟออกจากเต้ารับ ไฟฟ้า และถอดสาย ออกจากอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมด จากนั้นให้ถอดแผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์




### คุณอาจต้องถอคการ์ดเอ็กซ์แพนชั้นเพื่อจะได้เข้าถึงแบตเตอรี่

- 2. หาตำแหน่งแบตเตอรี่และที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ค
- 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเภทของที่ใส่แบตเตอรี่บนเมนบอร์ด

### ประเภทที่ **1**

ก. ยกแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่




การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 1)

 ข. เลื่อนแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยนให้เข้าที่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน ที่ใส่ แบตเตอรี่จะยึดตัวแบตเตอรี่ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ


## ประเภทที่ 2

- ก. เมื่อต้องการถอดแบตเตอรื่ออกจากที่ใส่ ให้บีบขาโลหะที่ยื่นออกมา เหนือขอบของแบตเตอรื่
- บ. เมื่อแบตเตอรี่หลุดออกจากที่ใส่ ให้ดึงแบตเตอรี่ออก



การถอดแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2)

 ก. เมื่อต้องการใส่แบตเตอรี่ใหม่ ให้เลื่อนขอบของแบตเตอรี่ใหม่ให้อยู่ใต้ ขอบของที่ใส่ โดยให้ขั้วบวกอยู่ด้านบน คันขอบอีกค้านของแบตเตอรี่ลง จนขาโลหะปิคลงบนขอบอีกค้านของแบตเตอรี่



การเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2)



หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ ตามขั้นตอน

- 4. ใส่แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์กลับคืน
- 5. ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
- 6. ตั้งค่าวันที่และเวลา รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ของระบบโดยใช้โปรแกรม การตั้งค่าคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ คู่มือยูทิลิตีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ (F10)

# การใช้ล็อครักษาความปลอดภัย

# การติดตั้งล็อครักษาความปลอดภัย


ล็อครักษาความปลอดภัยที่แสดงไว้ด้านล่างและในหน้าถัดไปจะใช้เพื่อล็อค กอมพิวเตอร์



สอดล็อกสายเคเบิลในตำแหน่งดังแสดงที่ภาพด้านล่าง ถ้ามีอยู่ นอกจากนี้ ซังสามารถสอดล็อกสายเคเบิลในช่องสำรอง ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ด้วย



การติดตั้งล็อคสายเคเบิล



การติดตั้งกุญแจล็อค

# การคายประจุไฟฟ้าสถิต

ประจุไฟฟ้าสถิตจากนิ้วมือหรือสื่อนำไฟฟ้าต่างๆ อาจทำความเสียหายให้กับ เมนบอร์คหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต ซึ่งความเสียหายเช่นนี้อาจทำให้ อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง

### การป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต

ในการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต โปรคปฏิบัติตามข้อควรระวัง เบื้องต้นต่อไปนี้:

- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส โดยขนย้ายและเก็บผลิตภัณฑ์ในที่เก็บที่ป้องกัน ไฟฟ้าสลิต
- เก็บชิ้นส่วนที่ไวต่อไฟฟ้าสถิดไว้ในหีบห่อของชิ้นส่วนเหล่านั้น จนกว่าชิ้นส่วน เหล่านั้นจะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่ไม่มีไฟฟ้าสถิต
- วางชิ้นส่วนบนพื้นผิวที่มีการลงกราวด์ก่อนที่จะนำออกจากที่เก็บ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสขา ขั้ว หรือวงจรของอุปกรณ์
- ทำการลงกราวค์อย่างเหมาะสมทุกครั้ง เมื่อสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต

### ็วิธีการลงกราวด์

คุณสามารถใช้วิธีการหลายอย่างในการลงกราวด์ เมื่อใช้งานหรือติดตั้งชิ้นส่วนที่ไว ต่อไฟฟ้าสถิต โปรดใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

■ ใช้สายรัดข้อมือที่ต่อสายกราวด์เข้ากับพื้นที่ทำงานที่ลงกราวด์ หรือ โครงของ เครื่องคอมพิวเตอร์ สายรัดข้อมือเป็นสายที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งมีค่าความต้านทาน อย่างน้อย 1 เมกะโอห์ม +/- 10 เปอร์เซ็นต์ในสายกราวด์ เพื่อการลงกราวด์ ที่ถูกต้องเหมาะสม ควรสวมสายรัดให้แนบกับผิวหนัง

- ใช้สายรัคข้อเท้า นิ้วเท้า หรือรองเท้าในพื้นที่ทำงานแบบยืน สวมสายรัคที่เท้า ทั้งสองข้างเมื่อยืนบนพื้นที่นำไฟฟ้าหรือแผ่นรองพื้นที่มีการกระจายกระแส ไฟฟ้า
- ใช้เครื่องมือซ่อมบำรุงภาคสนามที่มีการนำไฟฟ้า
- ใช้ชุดซ่อมบำรุงแบบพกพาพร้อมแผ่นรองพื้นแบบพับที่กระจายกระแสไฟฟ้าได้ หากไม่มีอุปกรณ์ที่แนะนำข้างต้นในการลงกราวด์ โปรดติดต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP



หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต โปรดติดต่อผู้ขาย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP

# คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์**,** การดูแลรักษาเครื่องและการเตรียมการขนย้าย

# ้ คู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาเครื่องและการดูแลรักษาเครื่อง



ข้อควรระวัง: หากคอมพิวเตอร์อยู่ในลักษณะการจัดวางแบบเดสก์ทอป โปรดแน่ใจว่า เว้นพื้นที่ว่างรอบด้านของคอมพิวเตอร์ไว้อย่างน้อย 4 นิ้ว (10.2 ซม.) และไม่มีสิ่งใด ปิดบังโดยรอบ

ปฏิบัติตามคู่มือเหล่านี้เพื่อการติดตั้งและการคูแลคอมพิวเตอร์และจอภาพอย่าง เหมาะสม

- ใม่วางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่มีความชื้นมากเกินไป หลีกเลี่ยงอุณหภูมิ ที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดและการสัมผัสแสงแคดโดยตรงโปรคดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับอุณหภูมิและช่วงของความชื้นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของคุณใน ภาคผนวก A, "รายละเอียดผลิตภัณฑ์" ในคู่มือนี้
- วางเครื่องคอมพิวเตอร์บนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคงเว้นพื้นที่ว่างประมาณ
   10.2 ซม. (4 นิ้ว) ทุกด้านที่มีทางระบายอากาศของเครื่องคอมพิวเตอร์และ ด้านบนของจอภาพเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ไม่กีดขวางการระบายอากาศของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการบังช่องอากาศเข้า หรือออกของเครื่องไม่ว่าด้านใด ไม่วางแป้นพิมพ์โดยพับขาของแป้นพิมพ์ไว้ ด้านหน้าของเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปโดยตรง เนื่องจากจะเป็นการขวาง ทางระบายอากาศเช่นกัน
- อย่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่ถอดฝาครอบหรือแผงด้านข้างออก
- อย่าวางคอมพิวเตอร์ซ้อนทับบนแต่ละเครื่อง หรือวางใกล้กันจนได้รับอากาส ที่ระบายหรือหมุนเวียนจากแต่ละเครื่อง

- หากนำคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้งานในโครงแยกต่างหาก โครงดังกล่าวจะต้องมี ช่องอากาศเข้าออกจัดทำไว้ และใช้คำแนะนำการใช้งานเช่นเดียวกับที่กล่าวถึง ข้างต้น
- หลีกเลี่ยงการนำของเหลวมาตั้งไว้บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์และแป้นพิมพ์
- อย่าปิดช่องระบายอากาศของจอภาพด้วยวัสดุใดๆ
- ติดตั้งหรือใช้ฟังก์ชันการจัดการพลังงานของระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์
   อื่นๆ รวมถึงสถานะพักการทำงาน
- ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้:
  - เช็ดด้านนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยผ้านุ่มชื้นหมาดๆ เท่าที่จำเป็น การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจทำให้พื้นผิวภายนอกเปลี่ยนสีหรือ เสียหายได้
  - ทำความสะอาดช่องอากาศทุกด้านของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นครั้งคราว เศษผงและวัสดุแปลกปลอมอาจปิดกั้นช่องระบายอากาศได้

## ข้อควรระวังสำหรับไดรฟ์ออปติคัล

โปรคปฏิบัติตามกำแนะนำต่อไปนี้ขณะใช้งานหรือทำกวามสะอาดไครฟ์ออปติกัล

### การใช้งาน

- อย่าเคลื่อนย้ายไครฟ์ขณะที่มีการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้ไครฟ์ทำงาน ผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้ ใครฟ์มีการเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก อาจมี ใอน้ำเกาะตัวใน ใครฟ์ ใค้ หากอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่ ใครฟ์ทำงาน โปรครออย่างน้อยหนึ่งชั่ว โมงก่อนที่จะปิดเครื่อง หากคุณ ใช้งานเครื่องในทันที ใครฟ์อาจทำงานผิดพลาดขณะอ่านข้อมูล
- หลีกเลี่ยงการวางไครฟ์ในที่ที่มีความชื้นสูง อุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด มีการสั่น สะเทือน หรือสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง

#### การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดแผงและปุ่มควบคุมด้วยผ้าแห้งที่นุ่ม หรือใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่
   หมาดๆ อย่าฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดลงที่ใดรฟ์โดยตรง
- หลีกเลี่ยงการใช้สารตัวทำละลายทุกชนิด เช่น แอลกอฮอล์หรือเบนซิน ซึ่งอาจ ทำให้ผิวภายนอกเสียหายได้

### ความปลอดภัย

หากมีวัตถุหรือของเหลวหกใส่ใครฟ์ ให้ถอดปลั๊กเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ผู้ให้ บริการที่ได้รับอนุญาตของ HP ตรวจสอบระบบทันที

### การเตรียมการขนย้าย

เมื่อต้องการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรคปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

1. สำรองข้อมูลในฮาร์คไครฟ์ในแผ่นดิสก์ PD, เทป, แผ่นซีดี หรือดิสเก็ตต์ ตรวจสอบว่าสื่อสำรองข้อมูลไม่ได้รับแรงกระชากของไฟฟ้าหรือสนาม แม่เหล็กขณะที่จัดเก็บหรือขบย้าย



ฮาร์คไครฟ์จะถือคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเครื่อง

- 2. นำแผ่นดิสเก็ตต์โปรแกรมออกจากดิสเก็ตต์ใครฟ์และเก็บไว้
- 3. ใส่แผ่นดิสเก็ตต์ว่างไว้ในดิสเก็ตต์ใครฟ์เพื่อป้องกันใครฟ์ขณะขนย้าย อย่าใช้ แผ่นดิสเก็ตต์ที่คุณได้เก็บข้อมูลไว้หรือต้องการใช้เก็บข้อมูล
- 4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอก
- 5. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นถอดสายไฟออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

E-3

6. ถอดส่วนประกอบของระบบและอุปกรณ์ภายนอกออกจากแหล่งจ่ายไฟ และจากเครื่องคอมพิวเตอร์



ตรวจสอบว่าบอร์ดหรือการ์ดทั้งหมดติดตั้งอย่างแน่นหนาในสล็อตของบอร์ด ก่อนที่จะขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ 7. บรรจุส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายนอกลงในหีบห่อเคิม ของอุปกรณ์ หรือหีบห่อที่คล้ายกัน โดยมีวัสคุกันกระแทก



สำหรับข้อมูลของสภาวะแวคล้อมขณะที่เครื่องไม่ทำงาน โปรคดูที่ ภาคผนวก A, "รายละเอียคผลิตภัณฑ์" ในคู่มือนี้

E-4 www.hp.com คู่มืออ้างอิงเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์

D	หน่วยความจำ 2–5
DDR-SDRAM 2–5	ฮาร์คไครฟ์ 2–30
DIMM (โมดูลหน่วยความจำแบบดูอัลอินไลน์)	ฮาร์คูไครฟ์ขนาด 3.5 นิ้ว 2–27
การติดตั้ง 2–8	การติดตั้งใครฟ์ 2–15
DIMM 2–5	การเตรียมการขนย้าย E–3
S SATA ดู ฮาร์คไครฟ์ U	การถอด การ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express 2–14 ดิสเก็ตต์ใครฟ์ 2–17 ใครฟ์ออปติคัล 2–17 แบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 1) B–2
	แบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2) B-3
USB 1-2, 1-3  n การกำหนดค่า RAID 2-26 การกายประจุไฟฟ้าสถิต 2-1, D-1 การ์ด PCI  ดู การ์ดเอ็กซ์แพนชัน การ์ดเอ็กซ์แพนชัน PCI Express 2-14	แบคเตอรแบบเหรอญ (บระเภทพ 2) B-5 แผงค้านหน้า 2-4 แผงปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ 2-3 ฝาปิดช่องใส่ใครฟ์ 2-29 ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชัน 2-12 ฮาร์ดไดรฟ์ 2-23 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ B-1 กุญแจล็อค, การติดตั้ง C-2
การ์ดเอ็กูซ์แพนชั้น, การติดตั้ง 2–11, 2–12, 2–13	P
การติดตั้ง การ์คเอ็กซ์แพนชัน 2–11, 2–12, 2–13 กุญแจก็อก C–2 ใครฟ์ออปติกัล 2–19 ตัวล็อกสายเกเบิล C–1 แบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 1) B–2 แบตเตอรี่แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2) B–4	คอมพิวเตอร์ การเตรียมการขนช้าย E–3 คู่มือการใช้งาน E–1 คำแนะนำ การเปลี่ยนแบตเตอรี่ B–1 คำแนะนำในการติดตั้ง 2–15

ช	ป
ช่องเสียบ RJ-45 1–3	ปุ่มนำออก, ไครฟ์ออปติคัล 1–2
ช่องเสียบจอภาพ 1–3	แป็นพิมพ์ 1–4
ช่องเสียบจอภาพ DVI 1–3	พอร์ต 1-3
ช่องเสียบพอร์ตขนาน 1–3 ช่องเสียบพอร์ตอนุกรม 1–3 ช่องเสียบไมโครโฟน 1–2, 1–3 ช่องเสียบสัญญาณเสียงเข้า 1–3 ช่องเสียบหูฟัง 1–2 ช่องเสียบหูฟัง/สัญญาณเสียงออก 1–3 ช่องใส่ไครฟ์ขนาค 3.5 นิ้ว 2–27	<b>ผ</b> แผงด้านหน้า, การถอด 2–4 แผงปิด, การถอด 2–3 <b>ฝ</b> ฝาปิดช่องใส่ไดรฟ์, การถอด 2–29 ฝาปิดสล็อตเอ็กซ์แพนชัน 2–12
ด	W
กิสเก็ตต์ใครฟ์ การถอด 2–17 ปุ่มนำออก 1–2 ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2 ใครฟ์ออปติกัล การเชื่อมต่อสายเคเบิล 2–21 การติดตั้ง 2–19 การถอด 2–17 ปุ่มนำออก 1–2 ไฟแสดงสถานะทำงาน 1–2   ต ตัวล็อคสายเคเบิล, การติดตั้ง C–1 ตำแหน่งของชีเรียลนัมเบอร์ 1–5 ตำแหน่งของไดรฟ์ 2–16	<ul> <li>เพาเวอร์</li> <li>ช่องเสียบสายไฟ 1–3</li> <li>ปุ่ม 1–2</li> <li>ไฟ 1–2</li> <li>ม</li> <li>เมาส์</li> <li>ช่องเสียบ 1–3</li> <li>ฟังก์ชันพิเศษ 1–5</li> <li>ล</li> <li>ถือค C–1, C–2</li> <li>ถือครักษาความปลอดภัย C–1</li> <li>ส</li> <li>ส่วนประกอบ</li> <li>แผงด้านหน้า 1–2</li> </ul>
<b>บ</b> แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ แบบเหรียญ (ประเภทที่ 1) B–2 แบบเหรียญ (ประเภทที่ 2) B–3 แบตเตอรี่แบบเหรียญ ประเภทที่ 1 B–2 ประเภทที่ 2 B–3	แผงดานหนา 1–2 แผงด้านหลัง 1–3 ส่วนประกอบที่แผงด้านหน้า 1–2 ส่วนประกอบที่แผงด้านหลัง 1–3 สายเคเบิล ไดรฟ์ออปติคัล 2–21

การกู้คืน 2–15 ห การตั้งค่า 2–26 หน่วยความจำ การติดตั้ง SATA 2-30 การค้นหาตำแหน่งของซื้อกเก็ต 2-6 การติดตั้ง 2-5 การถอด 2–23 การอัพเกรค 2–22 การระบุ 2–10 รายละเอี๋ยคผลิตภัณฑ์ 2-5 ไฟแสดงสถานะทำงาน 1-2 สกรูตัวนำ 2–28 โหมคสองแชนเนล 2-6 ฮาร์คไครฟ์ขนาค 3.5 นิ้ว ฮ การอัพเกรค 2-22 ฮาร์คไครฟ์ 3.5 นิ้ว 2–27